

LEXUS LM
(TAWH15W)
2023/12-
Side Step

Set up Guide

EXCLUSIVE
Z E U S

■ 本製品は3Dプリンター樹脂粉末焼結品(未塗装)です。

装着手順

1. 塗装を行う前に、図 1 C 部にある補強部をカットして下さい。
図 1-a 紫色部が不要部になります。不要部を開口部手前でカット後、開口部に合わせて高さを合わせてサンドペーパーなどでならして下さい。
2. 図 1 にあるⒶ、Ⓑ、Ⓒの順番に取付位置を決めて下さい。全体のバランスと、ドア開閉時の干渉に注意しマスキングテープなどで取付位置をマーキングして下さい。
3. 車両とスパイラー取付部を十分に脱脂して下さい。
4. 図 1 の 青色部に付属 a を塗布して下さい。
5. 別紙、シーラー使用時のアドバイスをご熟読の上スパイラーを車両へ取付け、マスキングテープとガムテープなどで車両へしっかりと固定し、シーリング剤が完全硬化するまで保持して下さい。

この度は、M'z SPEED 製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

付属品一覧	品名	数量
a : シーリング剤	1	
別紙: シーラー使用時のアドバイス	1 枚	

図 1

製品裏面

Front ▶



図 2

◀ Front



3D プリンター出力樹脂粉末焼結製品

⚠ CAUTION (必ずお読み下さい)

- ・未塗装品は、サフェーサーを塗布しています。(下地処理が前提となる商品です。凹みやゴミかみ、ピンホールや塗装ムラが御座いましても返品交換対応は致しません)
- ・上塗り塗装作業前に、足付け及び研磨作業時に製品の素地を出さない様に慎重に行って下さい。(製品素地が出てしまうと、塗装を吸い込み歩留まりが悪くなります)
※推奨ペーパー #320~#600 番
- ・必要に応じて、バテやサフェーサーを使用し下地処理を行って下さい。
- ・万が一、製品素地が出てしまった場合の交換や返品は出来かねます。(保証対象外) その場合は、サフェーサーを塗り、研磨しサフェーサーの吸い込みが止まるまで繰り返し作業を行って下さい。
- ・変形する恐れがある為、本製品を遠赤外線ヒーターなどで加熱しないで下さい。自然乾燥で乾燥させて下さい。
- ・本製品に無理な力を加えないで下さい。破損する場合が御座います。
- ・各取り付け部分のボルト、ビスは緩んでくる場合がありますので時々点検を行って下さい。



M'z SPEED

エムズスピード

T578-0966 大阪府東大阪市三島3-8-7 TEL: 06-6748-2603 FAX: 06-6748-2605